

Monteringsanvisning för SBR Standardbotten

Detta behöver du:

Vattenfast lim som är lämpat för utomhusbruk.

Stjärnskruvmejslar PZ1 och PZ 2.

Hammare.

Bhöver du ritning så finns den i BT Nr 9 2002 eller på SBR's hemsida. [www.biodlarna .se](http://www.biodlarna.se)

Börja med att sätta samman kassetten. Sidostyckena är försedda med tappar. Stryk lim på tappar och ändträ och tryck fast framstycke och bakstycke. Använd hammaren om det behövs. Bättre är naturligtvis en skruvtving. Bakstycket skall monteras med den fasade sidan uppåt. Torka bort överflödigt lim.

Ställ kassettramen på ett plant underlag och lägg på plåten. Spika fast långsidan med de fyra borrade hålen. Se till att plåten ligger väl an mot kanten i det frästa spåret. Justera kassettramens vinkel med hjälp av plåten och spika fast den i framstycket.

Nu är kassetten rätvinklig. Spika fast plåten i de övriga sidorna. Stöd under bakstycket när du spikar i det.

Skruva fast vinkellisterna i de frästa spåren i kassetts undersida. Kontrollera att kassettramen inte skevar genom att lägga den på ett plant underlag. Innan limmet torkat går det att justera eventuell skevhet genom att bryta lätt diagonalt.

För att montera ytterramen använder du kassetten som vinkelhake. Ställ kassetten med plåten upp och bakstycket mot dig. Tryck fast de rostfria stiften i flusterbrädans borrade hål. Ställ gavlarna med undersidan uppåt på var sida om kassetten. Stick in flusterbrädans stift i gavlarnas förborrade hål. Den rundade kanten skall vara utåt. Justera gavlarna så att de står helt jämt med kassetts bakstycke. Skruva fast underlisterna men vänta med limmet. Limma och skruva fast glidlisterna. Torka bort överflödigt lim. Vänd på ramen ock skruva fast överlisterna. Skjut in kassetten och prova så att den glider lätt. Om allt är som det skall, lossa en list i taget och limma.

Skruva och limma bakstycket på kassettskivan. Se till att den sticker ut lika mycket på var sida.

Nu fattas bara skruvöglor och ytbehandling. Bäst hållbarhet får du om du målar med en bra oljefärg. Grundmåla med oljefärg spädd med ca 20% lacknafta, och gör färdigstrykningen med outspädd färg.

Lycka till med din nya botten

Redskapskommittén