

Vaxsmältare

Med vaxsmältare kan du ta tillvara mer vax från dina egna ramar.

En variant är att ta en "saftmaja" och lägga vax i en tygpåse där bären normalt ligger. Om du inte får tag på en saftmaja så kan du bygga en vaxsmältare.

Denna variant nyttjar en vattenkokare, plastlåda och ett tunt tyg att sila genom.

Kostnaden 2025 är ca 650-850kr beroende på låda.



Inköpslista, förslag

Biltema:

Tapetborttagare 399kr Artnr. 17-761

Större låda. Förvaringslåda med hjul, 145 liter 289kr (ca 20ramar) Artnr. 47-0112

Alternativt mindre låda: Förvaringslåda, 47 liter, 70kr (ca 8ramar) Artnr. 28-441

Isolering Liggunderlag, 190 x 60 x 1 cm 100kr Artnr. 37-395

Vävtejp 70kr Artnr. 29-253

IKEA:

Silduk, Spetsgardiner, 1 par, vit/med stångficka, [280x250 cm](#) (2st) 49kr

Artnr 901.119.80

Byggmax

Läkt 25x38mm 3m lång och 4 skruvar 40-50mm.

Eventuellt: Putsnät som "korg"

Bygge



Beroende på storlek på lådan så kapas läkten till rätt längder. I stora lådan så blev bitarna ca 45cm och 75cm. Skruva ihop dem så kortsidan ligger ovanpå "handtagets" insida och långsidorna är skruvade under kortsidan så att ramarnas översida får plats. Såga eventuellt av hörnen för att passa in i lådans rundning.

På tapetborttagarens svarta platta sågar du ut skruvanslutningen. Borra ett 16mm hål lågt ner på lådans kortsida. För att inte spräcka platsen så sätt vävtejp på utsidan och håll en träbit som mothåll på insidan. Fäst anslutningen du sågade ut inifrån med limpistol eller lite värmefåligare lim.



I lådans andra ände i ett golv-hörn så borra ett hål där smält vax, vatten och ånga kan komma ut. Vill du använda sildduk eller kunna lägga vax i bitar så fäst ett putsnät på ramen. I stora lådan är det ca 105x65cm. Fäst med häftpistol. Kapa till sildduk av gardinen och lägg innanför ramen och låt hänga ut över kanten.



Skär till liggunderlaget och fäst det runt om på sidorna med vävtejp. Även locket behöver isoleras.

Smälta vax

Fyll vattenkokaren till "max". Anslut slangen i båda ändarna. Palla upp lådan så att det får plats en hink under utrinningshålet och att andra sidan är lite högre. Fyll på med ramar och se till att locket sluter tätt. Anslut strömmen. Det tar en stund innan vattnet kokar. Beroende på hur mycket "material" du har i ramarna tar det olika lång tid innan allt är uppvärmt. Kondensvatten, honung och vax kommer sedan att rinna ut. Kokongerna stannar i sildduken. När det inte längre rinner vax i botten på lådan så stäng av.

Håll koll så du inte kokar under lägsta nivå! Lämna inte vattenkokaren obevakad!

På plastrar så "rasar" inte kokongerna ner från ramarna utan de får skrapas medan de är varma. De kan sedan tvättas med vatten i högtryckstvätt.

